

# GTECHNIQ PRZEWODNIK MYCIA



**MYJ SPOSOBEM  
GTECHNIQ.  
ZACHOWASZ WYGLĄD  
NOWEGO SAMOCHODU.**



## NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI:

Postaw samochód w cieniu, zapobiegnie to przedwczesnemu wysychaniu mydlin. Gdy nie jest to możliwe, szampon należy spłukać od razu po umyciu elementu. Na koniec spłucz cały samochód, używając otwartego strumienia wody. Spłynie on jednolicie po samochodzie, pozostawiając mniej wody do wytarcia.



# KROK 1



Jeśli Twoje felgi i nadkola są bardzo brudne oraz pokryte płynem hamulcowym, spryskaj je produktem Gtechniq W6 Iron, a na nadkola rozpyl W5 Citrus. Jeśli Twoje felgi nie są bardzo brudne, przejdź do KROKU 3.

## KROK 2



Pozostaw W5 i W6 na 5-10 minut. W tym czasie wszelkie cząsteczki żelaza rozpuszczą się w roztworze W6, zmieniając kolor na jasny fiolet.

### KROK 3



Splucz wodą pod ciśnieniem koła i nadkola aby usunąć najwięcej luźnych zanieczyszczeń, a jeśli ukończyłeś KROK 1 i 2, splucz pozostałości W5 i W6. Jeśli twoje felgi i nadkola są nadal pokryte brudem lub pyłem hamulcowym, ponownie nałóż W5 oraz W6, a następnie przemyj je szczotką, w miejscach gdzie pozostały brudne. Najlepsza będzie miękka szczotka przeznaczona do felg. Na koniec dokładnie splucz wodą pod ciśnieniem.

## KROK 4



## UWAGA

Przez cały proces mycia, upewnij się, że masz dużą ilość mydlin na rękawicy, a po umyciu elementu spłucz z niej dokładnie brud w drugim wiadrze. Zwróć uwagę na stan wody.

Napełnij dwa wiadra wodą. Do jednego dodaj szampon Gwash - jeżeli masz, użyj separator zanieczyszczeń (grit guard), uniemożliwi on zanieczyszczeniom powrót na rękawicę. Najpierw zanurz rękawicę Gtechniq WM2 w wodzie z szamponem, umyj jedno koło, a następnie wypłucz ją w drugim wiadrze z samą wodą, przed umyciem kolejnego koła.



W przypadku lekko zabrudzonego nadwozia przejdź do KROKU 9. Inaczej rozpyl równomiernie na chłodny, suchy, lakier Gtechniq W5 Citrus lub jeśli posiadasz pianownicę, nałóż grubą warstwę aktywnej piany Gtechniq W4.



Po nałożeniu na samochód produktu W5 lub W4, odczekaj 5 minut. Następnie spłucz obficie pod dużym ciśnieniem, usuwając pozostałości płynów i piany.



## KROK 7



Jeśli dolne części są nadal brudne po nałożeniu piany, spryskaj obszar produktem Gtechniq W5 rozcieńczeniem 1: 5 i pozostaw na pięć minut. Następnie spłucz czystą wodą.

## KROK 8



Jeśli na przodzie Twojego samochodu są ślady po owadach, rozpyl na nie W8 Bug Remover. Pozostaw od trzech do pięciu minut i spłucz wodą.

## UWAGA

W6, W7 i W8 mogą być używane tyle razy, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu. W skrajnych przypadkach możesz użyć mikrofibry MF1, aby usunąć nią zabrudzenie z powierzchni. Nie używać w słońcu.

## KROK 9



## UWAGA

Zawsze zaczynaj mycie lakieru od górnych części (dach, maska, bagażnik) i idź w dół. Myj wzdłuż linii samochodu, poruszając rękawicą od lewej do prawej lub z góry na dół. Ruchy okrężne podczas mycia zwiększają ilość kolistych mikrozarysowań.

Jeśli nie wykonałeś kroków od 5 do 8, spłucz karoserię wodą, najlepiej pod ciśnieniem, aby zmyć z niej luźne zabrudzenia. Napełnij dwa wiadra wodą. Do jednego dodaj szampon Gwash - jeżeli masz, użyj separator zanieczyszczeń (grit guard), uniemożliwi on zanieczyszczeniom powrót na rękawicę. Najpierw zanurz rękawicę Gtechniq WM2 w wodzie z szamponem. Umyj jeden element karoserii, a następnie wypłucz ją w drugim wiadrze z samą wodą, przed powrotem do karoserii. Powtarzaj, aż do umycia całej karoserii.



Jeśli widzisz po umyciu czarne plamki, to jest to smoła. Rozpyl W7 Tar and Glue Remover bezpośrednio na te plamki. **Unikaj rozpylenia W7 na elementy dekoracyjne wykończenia pojazdu, chromy, listwy, gumowe części, tablice rej.** Pozwól, aby W7 pobył od trzech do pięciu minut, a następnie delikatnie wytrzyj ściereczką z mikrofibry. Na koniec spłucz.



Spłucz dobrze cały samochód wodą podciśnieniem lub otwartym strumieniem, aby usunąć wszystkie resztki szamponu i płynów.



## KROK 12



Wysusz wszystkie zewnętrzne powierzchnie samochodu za pomocą ręcznika z mikrofibry Gtechniq MF2 lub zaawansowanego ręcznika MF4 Diamond. Wystarczy rozłożyć ręcznik na powierzchni i pociągnąć do siebie. Nie zostawiaj mokrego samochodu, ponieważ spowoduje to samoistne wyschnięcie wody i pozostawienie plam.

### UWAGA

Nigdy nie używaj skórzanej irchy do wycierania lakieru. Jest ona zbyt szorstka. W przypadku nowoczesnych lakierów może porysować jego powierzchnię.



Dla krystalicznie czystych szyb, bez smug, wyczyść je płynem G6 Perfect Glass.



Aby usunąć zacieki z wody oraz zwiększyć połysk i gładkość lakieru, użyj Gtechniq Quick Detailer wcierając go mikrofibrą MF1.

## KROK 15



Po osuszeniu kół i opon, aby opona pozostała dłużej czysta, nałóż powłokę Gtechniq T1 Tire and Trim za pomocą aplikatora AP3 lub możesz nałożyć dressing Gtechniq T2.

# I KONIEC!

# PRZEWODNIK MYCIA LEKKO UBRUDZONEGO SAMOCHODU





Splucz koła wodą, najlepiej pod ciśnieniem, aby zmyć z niego luźne zanieczyszczenia.

## KROK 2



Napełnij dwa wiadra wodą. Do jednego dodaj szampon Gwash. Jeżeli masz, użyj separator zanieczyszczeń (grit guard), uniemożliwi on zanieczyszczeniom powrót na rękawicę. Najpierw zanurz rękawicę Gtechniq WM2 w wodzie z szamponem, umyj jedno koło, a następnie wypłucz ją w drugim wiadrze z samą wodą, przed umyciem kolejnego koła.

### KROK 3



Jeżeli nie masz pianownicy, rozpyl Gtechniq W5 Citrus równomiernie na chłodny, suchy, lakier (możesz rozcieńczyć go w zależności od zabrudzenia samochodu: 1:1 dla mocno lub 1:5 dla lekko zabrudzonych) lub stosując pianownicę nałóż warstwę aktywnej piany Gtechniq W4.

## KROK 4



Po nałożeniu na samochód produktu W5 lub W4, odczekaj 5 minut. Następnie spłucz obficie pod dużym ciśnieniem, usuwając pozostałości płynów i piany.

## KROK 5



Ponownie napełnij dwa wiadra wodą. Do jednego dodaj szampon Gwash. Jeżeli masz, użyj separator zanieczyszczeń (grit guard). Uniemożliwi on zanieczyszczeniom powrót na rękawicę. Zanurz rękawicę Gtechniq WM2 w wodzie z szamponem, umyj jeden element karoserii, a następnie wypłucz ją w drugim wiadrze z samą wodą, przed ponownym kontaktem z karoserią. Powtarzaj, aż do umycia całej karoserii.

## KROK 6



Wysusz wszystkie zewnętrzne powierzchnie samochodu za pomocą ręcznika z mikrofibry Gtechniq MF2 lub zaawansowanego ręcznika MF4 Diamond. Wystarczy rozłożyć ręcznik na powierzchni i pociągać do siebie. Nie zostawiaj mokrego samochodu, ponieważ spowoduje to samoistne wyschnięcie wody i pozostawienie plam.

## KROK 7

(OPCJONALNIE)



Naszym zdaniem nic innego nie sprawia, że samochód wygląda świetnie, dzięki takim detalom jak dobrze zaczernione opony, krystalicznie czyste szyby i brak zacieków po wodzie. Aby to osiągnąć przetrzyj lakier i ewentualne zacieki mikrofibrą nasączoną produktem Gtechniq QD, wyczyść szybę płynem G6 Perfect Glass, a następnie nałóż na opony powłokę T1 Tire and Trim aplikatorem AP3.

## KROK 8

(OBOWIĄZKOWE)



Po skończonym myciu poświęć chwilę, aby podziwiać jak czysty i zadbane jest Twój samochód.



[WWW.GTECHNIQ.COM](http://WWW.GTECHNIQ.COM)